

Bedienungsanleitung

Warnhinweise

Gefahr!

- Berühren Sie nie den Bügeleisenkörper – Verbrennungsgefahr.
- Lösen Sie nie die Anschlußschläuche solange das Bügeleisen noch heiß ist oder unter Druck steht – Verbrennungsgefahr – durch heißen Dampf.
- Führen Sie nie Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Bügeleisen aus, solange es noch an die Dampfleitung angeschlossen ist – Verbrennungsgefahr – durch heißen Dampf.

Achtung!

- Lassen Sie das Bügeleisen nie auf dem Bügelgut stehen – es könnte zu einer Beschädigung der Textilien führen.
- Versuchen Sie niemals einen Defekt an dem Bügeleisenkörper selbst zu reparieren – dadurch erlischt Ihre Garantie von fünf Jahren.

Hinweis!

- Stellen Sie die Dampfmenge auf Ihre Textilien ein – zu viel Dampf kann Ihr Material durchnässen.
- Achten Sie bei Reparaturen auf größte Sauberkeit – selbst kleinste Partikel im Dampfventil können sich auf die Dichtheit auswirken.
- Verwenden Sie nur Originalteile – nur so erzielen Sie ein optimales Bügelergebnis.
- Beachten Sie die Bedienungs- und Reparaturanleitung.

Anschließen des Bügeleisens

- Schließen Sie den Dampfschlauch an den oberen Anschlußnippel an.
- Schließen Sie den Kondensatschlauch an den unteren Anschlußnippel an.
- Öffnen Sie die Absperrhähne der Dampf- und Kondensatleitung.
- Warten Sie ca. 1 min. bis sich das Bügeleisen aufgeheizt hat – es ist nun betriebsbereit.

Hinweis: Stellen Sie den Dampfdruck Ihrer Anlage bitte zwischen vier und sechs bar ein.

Entfernen des Bügeleisens

- Schließen Sie den Absperrhahn der Dampfleitung.
- Schließen Sie den Absperrhahn der Kondensatleitung.
- Betätigen Sie den Bedienungshebel bis das Bügeleisen druckfrei ist.
- Warten Sie bis das Bügeleisen abgekühlt ist.
- Lösen Sie jetzt den Kondensat- und dann den Dampfschlauch.

Einstellen der Dampfmenge

- Drehen Sie die Mutter M3 mit dem Schlüssel 5,5 mm an dem Bedienungshebel im Uhrzeigersinn um weniger Dampf aus der Bügeleisensole austreten zu lassen.
- Drehen Sie die Mutter M3 mit dem Schlüssel 5,5 mm an dem Bedienungshebel gegen den Uhrzeigersinn um mehr Dampf aus der Bügeleisensole austreten zu lassen.

Hinweis: Sie regeln mit dieser Einstellung nur die austretende Dampfmenge und nicht den Dampfdruck!

Umbau von Rechts- auf Linksbedienung

- Lösen Sie die Inbusschraube im Bedienungshebel.
- Nehmen Sie den Bedienungshebel vom Ventil ab.
- Drehen Sie den Hebel auf die rechte Seite des Bügeleisens.
- Setzen Sie den Bedienungshebel wieder auf das Ventil auf. Achten Sie dabei darauf das das abgeflachte Ende des Betätigungsstößels exakt im Bedienungshebel sitzt.
- Ziehen Sie die Inbusschraube im Bedienungshebel an.

Montage des Hitzeschilds

- Entfernen Sie den Sicherungsring von dem Ventilstößel.
- Lösen Sie die Inbusschraube in dem Bedienungshebel.
- Nehmen Sie den Bedienungshebel vom Ventilkörper ab.
- Lösen Sie die zwei Schrauben M6 des Griffhalters.
- Nehmen Sie den Griffhalter ab.
- Positionieren Sie nun in folgender Reihenfolge - Isolator, Handschutz, Griffhalter - die Teile und ziehen sie mit den zwei Inbusschrauben M6 an.
- Montieren Sie Feder, Bedienungshebel und Sicherungsring.

Montage des Aufhängerings

- Lösen Sie die vordere Hutmutter des Griffs.
- Ersetzen Sie die Hutmutter durch den Aufhängerling.

Montage der Teflonsole

- Schieben Sie das Bügeleisen von vorne in die Teflonsole.
- Positionieren Sie die Haltefeder der Teflonsole über der hinteren Hutmutter des Griffs.